

Schimmelsanierung

Fachbereich: Wandschimmel Teil 1 - Mauerwerksvorbereitung



Umweltambulanz Niederrhein
Et Ströttsche 2
47509 Rheurdt
Tel.: (02845) 980 652
Fax: (02845) 980 651

Notwendiges Material:

Klebeband
Lötlampe
Desinfektion No. 4
Cuttermesser / Teppichmesser

Nehmen Sie mit dem Klebeband vorsichtig den vorhandenen Schimmelrasen von der Wand. Verwenden Sie für jeden Streifen neues Klebeband und entsorgen Sie alte Streifen direkt in einen reißfesten Müllsack.

Lassen Sie alte Klebestreifen unter keinen Umständen einfach auf den Boden fallen. Das gleiche gilt für abzunehmende Tapeten und ähnliche Wandbeläge.

Achten Sie darauf, dass Sie während der Arbeiten Handschuhe tragen. Am besten eignen sich Einmalhandschuhe.



Schneiden Sie danach mit dem Cuttermesser evtl. vorhandene Tapete ein und lösen Sie diese von der Wand, ohne die Reste auf den Boden fallen zu lassen !
Hinweis: Die Tapete löst sich leichter, wenn sie nach dem Einschneiden mit Desinfektion No. 4 gut nässend besprüht wird. Dadurch werden auch gleichzeitig Schimmelsporen eliminiert.

Die freigelegte Wandfläche wird mit der Lötlampe überflämmt.

Achtung:
Brennbares Material, wie Gardinen, Vorhänge, Bilder, Dekomaterial vorher weiträumig entfernen. Sind Gasleitungen in der Nähe, wird auf keinen Fall überflämmt.

Alternativ wird die Wandfläche noch einmal mit Desinfektion No. 4 eingesprüht.

