

Schimmelsanierung

Fachbereich: Wandschimmel Teil 2 - Sanierung und Konservierung



Umweltambulanz Niederrhein
Et Ströttsche 2
47509 Rheurdt
Tel.: (02845) 980 652
Fax: (02845) 980 651

Notwendiges Material:

MYKOSAN
Wandschimmelsanierung
Bürste
Sprühflasche oder Behälter
Schleifmaschine

Mit einer Bürste bringen Sie MYKOSAN Wandschimmelsanierung dreimal "nass in nass" in die Wand ein.

Das bedeutet: Sie bürsten einmal die Wandfläche gut nassend ein und fangen dann jeweils wieder von vorne an, bis die Fläche dreimal ohne jeweils zu trocknen eingebürstet wurde.

Untergründe, die die Lösung schnell aufnehmen, brauchen dennoch nicht über dreimal eingebürstet werden.

Untergründe, die die Lösung nicht aufnehmen, müssen angeschliffen werden. Dies ist meistens der Fall, wenn auf Putz gearbeitet wird.



Sie können anstelle eines Behälters auch eine Sprühflasche benutzen. Achten Sie dann darauf, dass kein großflächiger Sprühnebel entsteht und die Lösung sich nicht auf Kunststoffrahmen, Fenster, Metalle, o.ä. verteilt. Nur Wandflächen können mit der Lösung unbedenklich behandelt werden.

Verputzte Flächen können farblich nach der Behandlung abweichen. Weiße Flächen können leicht gelb werden, so dass nach der Behandlung ein Anstrich notwendig werden kann.

Bei stark saugenden Untergründen oder porösen Flächen muss die Behandlung wiederholt werden.